# 標準貼付タグ(SSAH2) 取扱説明書

### ■各部の名称



■タグセット方法

1. セットスイッチを押すと「ピッ」と音が鳴ります。

※セットスイッチは指先や爪で押し込んでください。

2. 15秒以内に貼付スイッチを押さえつけながら、タグを商品に取り付けてください。

【補足①】 タグの商品への取り付けはセットスイッチを押した後、15秒以内に行ってください。 15秒経過後に取り付ける場合は、再度セットスイッチを押して「ビッ」と音が鳴る

3 15秒経過後にLEDが一瞬点灯し「ピップと音が鳴り、セキュリティ警戒を開始します。

### 【補足②】

15秒以内にハンディリセッターあるいはリセットマットから解除信号を送信すると、 LEDが一瞬点灯し「ピッ」と音が鳴り、セキュリティ警戒を開始します。

【補足③】 補足②の方法でタグをセットした場合、その後3秒間は後述する タグ解除方法②(発報させずに解除する方法)によるタグの解除はできません。

### ■タグ解除方法①(発報させて解除する方法)

1. タグを商品から取り外します。 タグは「ピーッ、ピーッ、ピーッ、・・・」と音が鳴り発報動作をします。

ハンディリセッターあるいはリセットマットから解除信号を送信し、 タグの発報動作を停止させます。

## ■タグ解除方法②(発報させずに解除する方法)

1. タグを商品に取り付けたまま、 ハンディリセッターあるいはリセットマットから解除信号を送信します。 「ピッピッ(2回)」と音が鳴ります。

2.15秒以内にタグを商品から取り外します。

【補足④】

15秒以内にタグを商品から取り外さなければ、 タグは再びセットされます。(セキュリティ警戒を再び開始) ただし、補足②の方法によるタグのセットはできません。

### ■注意事項

- タグは10分間発報(1回目)し、2時間停止後に再び10分間発報(2回目)して停止します。
- → アノは「砂川 前来級(回日)と、2时间停止後に持ち「砂川 前来報(と回日)と で停止します。
   ◆ タグの取り付け・保管は電波発信源 (ハンディリセッタ・・リセットマット・ゲートなど) から離して下さい。
   → タグが誤発報したり、電池消耗が早まる原因となる場合があります。
   → 落下や強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
   → 水に濡れないようにしてください。故障の原因となります。

お問合わせ

発売元

株式会社 ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936 http://security.g-net.co.jp/